




Slimline wall mounted mirror


Slimline spiegel

801-0117 / 801-0127 / 801-0217 / 801-0227

installation



technical diagram



**801-0127 / 801-0217**

EN

## OPERATION

1. Short touch the switch to turn the light ON or OFF. When the light is ON, keep touching the switch to dimmer the light.
2. When the light is ON, keep touching the switch to turn OFF the power. Short touch the switch again to reactivate the power.

NL

## OPERATIE

1. Raak de schakelaar kort aan om het licht AAN of UIT te zetten. Als het licht AAN is, blijf de schakelaar aanraken om het licht te dimmen.
2. Wanneer het licht AAN is, blijf de schakelaar aanraken om de stroom UIT te schakelen. Raak de schakelaar nogmaals kort aan om de stroom weer in te schakelen.

DE

## BETRIEB

1. Berühren Sie kurz den Schalter, um das Licht ein- oder auszuschalten. Wenn das Licht eingeschaltet ist, berühren Sie den Schalter weiter, um das Licht zu dimmen.
2. Wenn das Licht eingeschaltet ist, berühren Sie den Schalter weiter, um das Gerät auszuschalten. Berühren Sie den Schalter erneut kurz, um die Stromversorgung zu reaktivieren.

FR

## OPÉRATION

1. Appuyez brièvement sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière. Lorsque la lumière est allumée, continuez à toucher l'interrupteur pour atténuer la lumière.
2. Lorsque la lumière est allumée, continuez à toucher l'interrupteur pour éteindre l'alimentation. Appuyez à nouveau brièvement sur l'interrupteur pour réactiver l'alimentation.

**801-0227**

EN

## OPERATION

1. Short touch the switch to turn the light and anti-mist ON or OFF. When the light is ON, keep touching the switch to dimmer the light.
2. When the light is OFF, keep touching the switch to turn OFF the power. Short touch the switch again to reactivate the power.

NL

## OPERATIE

1. Raak de schakelaar kort aan om het licht en de anti-mist AAN of UIT te zetten. Als het licht AAN is, blijf de schakelaar aanraken om het licht te dimmen.
2. Wanneer het licht UIT is, blijf de schakelaar aanraken om de stroom UIT te schakelen. Raak de schakelaar nogmaals kort aan om de stroom weer in te schakelen.

DE

## BETRIEB

1. Berühren Sie kurz den Schalter, um das Licht und den Antibeschlag ein- oder auszuschalten. Wenn das Licht eingeschaltet ist, berühren Sie den Schalter weiter, um das Licht zu dimmen.
2. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, berühren Sie den Schalter weiter, um das Gerät auszuschalten. Berühren Sie den Schalter erneut kurz, um die Stromversorgung zu reaktivieren.

FR

## OPÉRATION

1. Appuyez brièvement sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière et l'anti-buée. Lorsque la lumière est allumée, continuez à toucher l'interrupteur pour atténuer la lumière.
2. Lorsque la lumière est éteinte, continuez à toucher l'interrupteur pour éteindre l'alimentation. Appuyez à nouveau brièvement sur l'interrupteur pour réactiver l'alimentation.

EN

## CLEANING &amp; MAINTENANCE:

The mirror can be cleaned with a soft, dry and non-abrasive cloth. Never use cleaning agents or abrasive cleaner.

NL

## REINIGING &amp; ONDERHOUD:

De spiegel kan worden gereinigd met een zachte, droge en niet-schurende doek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.

DE

## REINIGUNG &amp; PFLEGE:

Der Spiegel kann mit einem weichen, trockenen und nicht scheuernden Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Scheuermittel.

FR

## NETTOYAGE &amp; ENTRETIEN:

Le miroir peut être nettoyé avec un chiffon doux, sec et non abrasif. N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de nettoyage abrasif.